



www.vdsc.nl • info@vdsc.nl

v.v. DSC

Postadres: Ipperakkeren 2
5331 XR Kerkdriel

Tel. sportpark: (0418) 63 18 55

Kvk: 11010542

BTW: NL002571419B01

BIC: RABONL2U

IBAN: NL69RABO0125102720

Protocol gebruik Video Analyse Apparatuur

De apparatuur bestaat uit:

Foudraal met: uitschuifbare telescoopmast

Koffer met:

- bekabeling van camera naar switch
- bekabeling van laptop naar switch
- accu met bekabeling naar switch
- camera
- kabelhaspel (ca 6 m1) met waterdichte bajonet aansluiting

Laptoptas met: laptop en muis en oplaadkabel

Gebruiksaanwijzingen:

- camera:beschermfolie: mag verwijderd worden als deze na gebruik weer wordt aangebracht
- telescoopmast/statief: elk deel stevig vast draaien, onderzijde mast van de grond af houden
- accu: een volle accu kan 10 wedstrijden opnemen, als de accu leeg is duurt het laden ca 4 uur. Accu dient zoveel mogelijk leeg gespeeld te worden. Eventueel kan ipv accu 220V gebruikt worden.
- laptop: er kunnen ca 10 wedstrijden opgeslagen worden in het geheugen. De volgende opname overschrijft de oudste opname. Wil je opnames bewaren, neem dan een usb stick mee of exporteer de opname naar YouTube oid
- positionering mast: niet tegen de zon in opstellen
bij harde wind de mast niet maximaal uitschuiven (6 m1) maar lager
bij regen de apparatuur (laptop, accu, switch, bekabelingen) niet nat laten worden

Reserveren:

- het systeem is beschikbaar voor alle teams
- Op de inschrijflijst in de bestuurskamer kun je aangeven wanneer je deze wil gebruiken
- De persoon die reserveert (op naam) is verantwoordelijk voor zorgvuldig gebruik
- De persoon die reserveert is verantwoordelijk voor het in goede staat retourneren van de apparatuur
- De persoon die reserveert is verantwoordelijk voor het **direct** melden van schades aan en problemen met de apparatuur.
- Systeem alleen bij thuis wedstrijden. Incidenteel of bij uitzondering mag hij met toestemming van de uit club ook bij uitwedstrijden gebruikt worden.

Aansluiten:

- Plaats de camera op de mast en sluit die waterdicht aan op de haspel.
- Verbind de haspel met de switch.
- Verbind de laptop met de switch
- Verbind de switch met de accu of rechtstreeks op 220V.

Gebruik laptop:

- Zet de laptop aan en check of deze voldoende accu reserve heeft voor een wedstrijd of training. Sluit anders de laptop aan op 220V.
- Klik pictogram **V op het bureaublad** aan en dan moet er beeld verschijnen
- Als het beeld een **groene rand** heeft wordt er opgenomen en opgeslagen
- Indien er een **blauwe rand** te zien is dan worden er oude beelden bekeken en wordt er niet opgenomen
- De camera kan gestuurd worden met de **pijltjes op het toetsenbord**
- De camera kan in- en uitzoemen met **page up** en **page down**

Heb je nu nog vragen ?

Neem contact op met een bestuurslid !